




1463 x 525 x 1746

EN

















Returns of the assembled furniture will not be accepted.

Before attempting to assembly this product please check the contents of the package. If any components are missing or damaged, please contact the retailer from whom you bought this product.


PL

Zwroty skręconych mebli nie są przyjmowane.

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy nie brakuje żadnych części oraz czy nie są uszkodzone. Jeżeli brakuje części lub są uszkodzone, proszę skontaktować się z lokalnym dostawcą.

a1  L=34mm x47	a2  L=24mm x3	d13  Ø6,3x50 x30	d4  Ø6,3x28 x6	N2  x2	d1  Ø6x13 x6
a3  Ø15x12 x50	c1  Ø3,5x13 x26	D892  L-892 x1	k2  x12	d2  Ø6,3x9,5 x6	f5  Ø8x32 x38
c20  Ø3x20 x40	n2  x27	i2  x16	M1  x6	M2  x3	z3  x12
L1330  L-1330 x1	e1  M4x22 x6	P1  x6	P40HD  L-400 x2	L40HD  L-400 x2	k1  x9
S1  x2	S2  x2	c5  Ø 3,5x12 x2	n6  x1	o1  x1	o5  Ø5x60 x1
n4  Amortyzator hałasu/ bumper x7					

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 mm












1. Use generally available furniture cleaning detergents.
2. Do not use aggressive detergents and always read the detergent's usage instructions.
3. Do not use hard brushes or any other harsh materials that could streak the surface of the furniture.

PL











1. Używać należy ogólnie dostępnych środków ochrony mebli drewnianych.
2. Nie stosować agresywnych środków czyszczących i zawsze zapoznać się z uwagami producenta tego preparatu.
3. Nie stosować twardych szczotek czy szorstkich ścierek mogących porysować powierzchnie mebli.






1







2




3




4






5










6





7





8





9





10





11








12





13






14




15




16




17








18






19






A=B






20





21





22








23




24




25



Pre-screw regulation screw till the end (lowest position), then after adjusting the drawer regulate the screw. After regulation secure the drawer by “C3” screws.







$A \neq B$






$A = B$








26 x3








27 x3











29



30



31



x9

